THERMOTRACK WEBSERVE

Manuel d'installation et d'utilisation

Version : Aide TTW 200901.docx

I. I	INSTALLATION D'UN RESEAU FOXNET	
A. B. C. D. F.	Installation du logiciel Net Device Manager Installation d'un Controller FoxNet Installation d'un Enregistreur FoxNet Parametrage Entree des sondes dans Thermotrack-Webserve Dissocier un FoxNet d'un Controller	
II.	INSTALLATION D'UN RESEAU SENSOR NET CONNECT	9
A. B. C. E. F. G.	INSTALLATION DU LOGICIEL NET DEVICE MANAGER INSTALLATION D'UN SENSOR NET CONNECT WIFI INSTALLATION D'UN SENSOR NET CONNECT FILAIRE DETECTION DES SENSOR NET CONNECT ET DES SONDES DETECTION AUTOMATIQUE DES SONDES ENTREE DES SONDES DANS THERMOTRACK-WEBSERVE FERMETURE DU LOGICIEL NET DEVICE MANAGER UTILISER LE SENSOR NET CONNECT SANS LOGICIEL NET DEVICE MANAGER	
III. I	INSTALLATION D'UN TB NET CONNECT	20
А. В.	Installation reseau Parametrage du TB Net Connect pour Thermotrack-Webserve	
IV.	SIRENE D'ALARME	24
А. В.	INSTALLER UNE SIRENE	
V. (CAPTEUR D'OUVERTURE DE PORTE	
VI.	CREATION / MODIFICATION DES LIEUX ET ZONES	
VII.	CREATION / MODIFICATION DES EQUIPEMENTS	29
A. B. C. D. E.	Sonde de temperature, Humidite, de pression avec Sensor Net Connect ou FoxNet Capteur 4.20 mA avec Sensor Net Connect Relais / Contact Sec Thermo Bouton et Hygro Bouton Sirene – Alarme relai	
VIII.	PARAMETRAGE DES ENVOIS D'ALARMES	35
IX.	CREATION / MODIFICATION DES UTILISATEURS	
A. B. C. D. E.	Creation / modification Accessibilites Responsabilites Type d'alarmes Calendrier.	
X	TABLEAUX DE BORD	38
XI. I	PLANS	39
XII.	CALIBRAGE	40
XIII.	ENVOI AUTOMATISES DE RAPPORTS PDF	41
Α.	RAPPORT COURBES ET ALARMES	41
В.	RAPPORT DE NON RELEVE DE THERMO BOUTON	41
XIV.	LISTE GENERALE DES EVENEMENTS	42



XV.	LISTE GENERALE DES ALARMES	43
XVI.	CONSULTATION D'UN EQUIPEMENT	44
Α.	Modification de la periode d'analyse	45
В.	MODIFICATION RAPIDE DU PARAMETRAGE D'UN EQUIPEMENT	45



I. Installation d'un réseau FoxNet

A. Installation du logiciel Net Device Manager

Installez le logiciel sur un serveur ou un PC relié à votre réseau et à l'internet. Cet ordinateur doit fonctionner 24/24. Désactivez le mode mise ne veille automatique. Cet ordinateur peut fonctionner sous toute version de Windows et Windows Serveur, sur une machine physique ou virtuelle.

- Téléchargez le logiciel depuis l'adresse <u>http://thermobouton.fr/ftp/plugandtrack/NetDeviceManager/Install_NetDeviceManager.exe</u>
- Double cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les différentes étapes de l'installation.

Vérifiez que les services Windows sont correctement démarrés.

Si l'un des voyants est rouge :

- Fermez Net Device Manager (Mot de passe = netdevice)
- Allez dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Proges-Plus\NetDeviceManager

Faites un clic droit sur le fichier Net DeviceManager.exe et choisissez l'option « **Ouvrir en tant qu'administrateur** »

Si le voyant Connectivité Internet est rouge, vous utilisez peut-être un **proxy**. Renseignez les paramètres disponibles dans le menu « Outils »





Si vous utilisez des adresses IP fixes, indiquez le également dans la page « Outils »

B. Installation d'un Controller FoxNet

- Branchez un Controller sur une prise Ethernet la plus proche des enregistreurs FoxNet que vous utilisez et sur une prise électrique.
- La LED verte sur le connecteur Ethernet indique une connexion réussie à votre réseau informatique. La LED jaune à droite ne s'allume que lors d'un trafic réseau.

Si vous voulez attribuer une adresse IP Fixe au Controller

Utilisez le programme Microchip Ethernet Discoverer.exe situé dans
 C:\Program Files (x86)\Proges-Plus\NetDeviceManager pour déterminer quelle adresse a été attribuée au Controller FoxNet.



Dans un onglet de votre navigateur, entrez l'adresse IP du Controller que vous voulez modifier. (Exemple 192.168.1.27). La page web suivante s'affiche.



Modifiez l'adresse IP et les autres paramètres et enregistrez les nouveau paramètres en appuyant sur « Save »

Homo Advinas	System Configuration *		
Name *Health ranges from 0 to 7, 0 1	e decer		
	Enable DHCP		
IP Address:	192.168.1.50		
Gateway:	192.168.1.254		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Primary DNS:	194.2.0.19		
Secondary DNS:	194.2.0.20		
HTTP Port:	80		

C. Installation d'un Enregistreur FoxNet



Insérez les piles dans l'enregistreur FoxNet seulement lorsque le Controller est installé et reconnu sur le réseau. Dans le cas contraire, les piles vont se décharger très rapidement.

- Ouvrez le boitier et placez les 2 piles fournies.
- · Branchez les sondes en repérant grâce à leurs numéros de série dans quel Equipement vous placez chacune
- Si vous installez plusieurs enregistreurs FoxNet en même temps, notez le numéro de série de chaque enregistreur. Il se trouve sur le côté droit du boitier.



D. Paramétrage

 Ouvrez le logiciel Net Device Manager. Cliquez sur le menu Eléments Réseaux puis Nouveau. La liste des FoxNet ou Sensor Net Connect sur le réseau s'affiche comme suit.

Vous pouvez repérer le FoxNet qui vous intéresse par son Adresse Mac qui figure dans la liste et sur l'étiquette collées sur le FoxNet.

- Indiquez un nom a ce Controller si vous en avez plusieurs et appuyez sur OK
- Le liste des FoxNet à portée radio du Controller est affichée.
- Vous pouvez attribuer un nom à chaque des boitiers FoxNet
- Cliquer sur la case de droite « Associer » pour relier cet enregistreur à ce Controller.
- Cliquez sur OK

Attention : Un FoxNet ne peut être associé qu'à un seul Controller

- Un fois le FoxNet associé, vous pouvez ajouter les sondes qui sont connectées
- Net Device Manager trouve la première sonde
- Puis la suivante (3 sondes maximum)

Liste des Déner	nts Réseau trouv	ntis sur le rése	NU 2			
AD	esse la		Nors		Advence MAC	1.1
10.63.63.182		PLUGAR	DTRACK	08	80-39-77-FD-06	
10.63.63.181		9402		08	60-39-05-72-02	
10.63.63.121		BUREAU	DAA	00	50-C2-91-81-3A	
10.63.63.209		FOXNET	CONTROLER	54	10-EC-14-A5-E4	
10.63.63.191		FOXNET	CONTROLER	54	10-EC-14-97-D2	
Bénert Rés	eau					
Nom :	FNC 1					
Advant (* 10.62.62.20)		ñ				
Advant 114	54 ID 60 14	动脉的				
	- Kanana a sa ka					

and manages in construction			-
Numero de sérve	No. 1	Disocer	
			1
			5
oregistreurs Foxfiet Non Re Nonvics on Surve	ois	Actornet	-
oregistreurs Foxfeet Non Bar Foxfeet or Form On Foxfeet	Non POIXIET LAGRATIDIEE ARC	Attocher P	1





- Le menu principal montre maintenant
 - o 1 Elément réseau supplémentaire
 - 1 à 3 sondes FoxNet supplémentaires



• La liste des sondes s'affiche ainsi

Net Device M	anager	1								- 0
Liments réseaux	Sondes Sensor Net	Sandes rate	-	69 8						
Nom	• Hustico Série •	Température *	numate	Date Heure	• Viatur	Faultet SK /Ran	. Satterie	Signac	Frequence	• Dénent Réseau • Ta
	890000097EC8E828	23.812 °C	N/A	30/11/2018 10:05	ок	801F12FFFE35C509 / FoxHet Laboratoin	-1 (111)	all	0 min(s)	10.63.63.209
	7800000680406428	22.937 °C	H/A	30/11/2018 10:06	ок	801F12FFFE35C509 / FoxHet Laboratein	-1	att	(z)mm 0	10.63.63.209

Pour chaque sonde, le logiciel vous indique le niveau de batterie et de réception radio du l'enregistreur utilisé par cette sonde.

Si le niveau de réception radio est trop faible, utilisez un autre Controller plus proche (il faudra retirer l'association entre l'enregistreur FoxNet et le Controller en question

E. Entrée des sondes dans Thermotrack-Webserve

- Dans le logiciel Net Device Manager, sélectionnez le numéro de série de la sonde que vous voulez installer. Faites un clic droit et « Copier » le numéro de série
- · Ouvrez Thermotrack-Webserve et créez un Equipement.
- Dans le champ « Type de sonde » choisissez « FoxNet Temp » ou FoxNet TH selon le type de sonde et collez le numéro de série.
- Note pour les FoxNet PT100 :! Choisissez le Type de sonde « FoxNet Temp » Le numéro de série de la sonde est composé du Numéros de série du boitier FoxNet PT100 auquel on ajoute 1 ou 2 en fonction de la sonde branchée

COPIER DEPUIS LOGICIEL NET DEVICE MANAGER					COLLER DANS THE	RMOTRACK WE	BSERVE
Nom	Numéro Série	Température	Humidité 🍳	Dat	Nom de l'équipement *	test	
	E40000097EC4				Type de sonde *	FoxNet Temp	
		ouper	75665330		Num série Sonde *	E40000097EC65328	Ann <u>u</u> ler
		opier E4000009 opier la ligne	VEC033		Fréquence de mesure *	00:00	<u>C</u> ouper Co <u>p</u> ier
					Alarmes *	Basse 0	C <u>o</u> ller Supprimer

Entrez ensuite les autres renseignements necessaire à la création d'un équipement



F. Dissocier un FoxNet d'un Controller

Si vous devez dissocier un enregistreur FoxNet d'un Controller, utilisez le menu « Gérer FoxNet dans le menu Eléments Réseaux et procédez à la dissociation

Gérer FoxNet			
Enregistreurs FoxNet Reliés			
Numéro de série	Nom	Dissocier	1
801F12FFFE35C509	FOXNET LABORATOIRE ABC	L. L	-
		13	

Il faudra attendre que le FoxNet communique avec le Controller. Ceci peut prendre un temps assez long si vous avez des sondes déjà enregistrées avec une fréquence de mesure de plusieurs minutes.

Pour éviter cette attente, faite un Reset du FoxNet avec un trombone que vous enfoncez doucement dans le petit trouvé situé sous la LED du FoxNet



Note

L'association des FoxNet au Controller peut aussi se faire au travers des pages web du Controller. Dans ce cas, procédez ainsi



Device

Dans la page web du Controller, utilisez le menu « System Configuration » et « Devices »

.

- **Unlinked Devices** désigne la liste des enregistreurs non reliés à ce Controller
- **Linded Devices** désigne la liste des enregistreurs reliés
- Les numéros EUI sont les numéros de série des enregistreurs FoxNet
- Cliquez sur la ligne désirée et cliquez sur OK
- L'enregistreur est alors placé dans la liste des « Linked Devices »
- Note : Un Enregistreur FoxNet ne peut être lié qu'à un seul Controller. Si vous désirez changer l'association, cliquez sur la ligne correspondante dans la catégorie « Linked Devices » et choisissez Oui



×

① 10.63.63.184/protect/odevices.h

Unlinked Devices

S' FoiNet Controller

€ → ℃ @

Description Temperature looser with kink Dower Badio	EUI	Device ENDOS1
Temperature logger with High Power Radio	801F12FFFE358E9F	EN2051
*The above devices are not linked with any controller, click or	a device to link it with this con	troller or another one
De versierette Beit dasse ONE-INEEE X6/240		
It will take 10 seconds or more to complete the process.		
OK Annuler		
Linked Devices		
Description Temperature logger with High Power Radio *The above devices are currently initial with this controller, i	EUI 801F12FFFE3SACA1 lick en a device te unlink it.	Device FN2051
Unlinked Devices		
Unlinked Devices	FUT	Device
Unlinked Devices Description Temperature logger with High Power Radio	EUI 801F12FFF5358F9F	Device FN2051
Unlinked Devices Description Temperature logger with High Power Radio	EUI 801F12FFFE358F9F	Device FN2051
Unlinked Devices Description Temperature logger with High Power Radio "The above devices are not linked with any controller, click o	EUI 801F12FFE358F9F n a device to link it with this con	Device FN2051 stroller or another o
Unlinked Devices Description Temperature logger with High Power Radio "The above devices are not linked with any controller, click o Do you want to unlink device 801F12FFFE35ACA1? It may take many minutes to complete the process	EUI 801F12FFFE358F9F n a device to link it with this cor	Device FN2051 toollar or another or



II. Installation d'un réseau Sensor Net Connect

A. Installation du logiciel Net Device Manager

Installez le logiciel sur un serveur ou un PC relié à votre réseau et à l'internet. Cet ordinateur doit fonctionner 24/24. Désactivez le mode mise ne veille automatique.

Cet ordinateur peut fonctionner sous toute version de Windows et Windows Serveur, sur une machine physique ou virtuelle.

- Téléchargez le logiciel depuis l'adresse <u>http://thermobouton.fr/ftp/plugandtrack/Thermotrack-Webserve/NetDeviceManager/Install_NetDeviceManager.exe</u>
- · Double cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les différentes étapes de l'installation.

Vérifiez que les services Windows sont correctement démarrés.

Si l'un des voyants est rouge :

- Fermez Net Device Manager (Mot de passe = netdevice)
- Allez dans le répertoire
 C:\Program Files (x86)\Proges-Plus\NetDeviceManager

Faites un clic droit sur le fichier Ne DeviceManager.exe et choisissez l'option « **Ouvrir en tant qu'administrateur** »

Si le voyant Connectivité Internet est rouge, vous utilisez peut-être un **proxy**. Renseignez les paramètres disponibles dans le menu « Outils »



Connectivité Internet

Service Lecture des Données Service Envoi des Données

Service de Gestion FoxNet

Si vous utilisez des adresses IP fixes, indiquez le également dans la page « Outils »



×

B. Installation d'un Sensor Net Connect Wifi

1. Méthode automatique (uniquement avec les Sensor Net Connect livrés depuis le 01/07/2020)

Téléchargez le logiciel « <u>Magic Config</u> » directement sur votre bureau.

Branchez le Sensor Net Connect Wi-Fi sur votre PC a l'aide d'un câble USB

Appuyez sur l'icone « Rechercher les réseaux Wi-Fi »

Si le réseau sélectionné est connu de votre PC, appuyez sur OK

Le paramétrage Wi-Fi est actif.

🧭 Magic Config

Réseaux Wi-Fi détectés

	Réseau	>
SFR_8868		
SFR W/Fi Mobile		
Freebox-5164E2		
FREEBOK_LOIC_1L		
Proges-Invite		
WFI-PROGES		
Livebox-a2e2		
NETGEAR-PAT		
	OK	

2. Paramétrage Manuel

Utilisez un câble type USB-A mâle - micro USB-B mâle. C'est la méthode la plus facile

Branchez le Sensor Net Connect Wifi sur le port USB de votre PC à l'aide du câble USB / Micro USB

Le fichier Config.txt va s'ouvrir automatiquement. Si ce fichier ne s'ouvre pas automatiquement, vous le trouverez affiché comme un nouveau disque externe. Double cliquez sur ce disque et ouvrez le fichier Config.TXT



Entrez les valeurs correspondantes

- · Si vous utilisez des adresse IP dynamiques, laissez la première ligne en « DHCP_Enabled: TRUE »
- Si vous utilisez des adresses IP Fixes, modifiez la première ligne en « DHCP_Enabled: FALSE » ? puis entrez les adresses IP du boitier, de la passerelle, du masque de sous réseau, du DNS primaire et secondaire.
- · SSID : Entrez le nom du réseau Wifi qui sera utilisé
- NET_Type : Indiquez le type de réseau (généralement « Infrastructure »)
- Security_Type : Indiquez le type de clé de sécurité (WEP, WPA, WPA2 Voir ci-dessous)
- Security_Key : Indiquez la valeur de la clé de sécurité

Enregistrez le fichier avant de débrancher le câble



Type d'encryptions :

- WEP_40: Wired Equivalent Privacy, requires 5 ASCII characters or 10 hexadecimal characters (0-9 or A-F)
- WEP_104: Wired Equivalent Privacy, requires 13 ASCII characters or 26 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
- WPA_Key: WiFi Protected Access, also called WPA-Personal. Requires 64 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
- WPA_Auto_Key: Device will connect to access point using WPA2-Personal if it is supported, otherwise it will use WPA-Personal. Requires 64 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
- WPA_Passphrase: WiFi Protected Access, also called WPA-Personal. Requires between 8 and 63 ASCII characters.
- WPA_Auto_Passphrase: Device will connect to access point using WPA2-Personal if it is supported, otherwise it will use WPA-Personal. Requires between 8 and 63 ASCII characters.
- WPA2_Key: WiFi Protected Access II, also called WPA2-Personal. Requires 64 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
- WPA2_Passphrase: WiFi Protected Access II, also called WPA2-Personal. Requires between 8 and 63 ASCII characters.

3. Paramétrage sans câble USB

- Branchez le Sensor Net Connect sur son alimentation à proximité d'un PC équipé d'une carte Wifi.
- · Sur le PC, rejoignez le réseau appelé « EDS-WIFI »
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse
 <u>http://169.254.1.1</u>
- Ouvrez le lien « Wifi » dans System Configuration »
- Entrez le login « admin »
- Et le mot de passe « progesplus »
- Entrez les valeurs correspondantes au réseau Wi-Fi à utiliser

→ POST Client → 1-Wire Interface WLAN Type: OR AdHoc OInfrastructure SSID Name: EDSWIFI Security Type: Open Security Key: Save	→ Network → WiFi	6		
	→ POST Client	13		
WLAN Type: AdHoc Infrastructure SID Name: EDSWIFI Security Type: Open Save Save AdHoc Infrastructure Save EDSWIFI Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save 	⇒ 1-Wire Interface	Ð		
SSID Name: EDSWIFI Security Type: Open Security Key: Save	WLAN Type:	AdHoc Infrastruct	ture	
Security Type: Open Security Key: Save	SSID Name:	EDSWIFI		
Security Key: Save	Security Type:	Open		•
	Security Key:	Save		

System Configuration -

→ WiFi

POST Client
 T-Wire Interface

Ouvrez le lien « Network » dans « System Configuration »

• Dans la fenêtre suivante, modifiez éventuellement l'adresse IP et le DHCP.

	Enable DHCP
IP Address:	169.254.1.1
Gateway:	169.254.1.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Primary DNS:	169.254.1.1
Secondary DNS:	169.254.1.1
HTTP Port:	80
	Save



C. Installation d'un Sensor Net Connect Filaire

Si vous utilisez des adresses IP dynamiques (DHCP) branchez simplement le Sensor Net Connect au réseau et sur une alimentation électrique

Si vous utilisez des adresses IP fixes, vous devez paramétrer ces adresses

1. Méthode automatique (uniquement avec les Sensor Net Connect livrés depuis le 01/07/2020)

Ade

As Ma

Par

Sar

Par

Téléchargez le logiciel « <u>Magic Config</u> » directement sur votre bureau.

Branchez le Sensor Net Connect Wi-Fi sur votre PC a l'aide d'un câble USB

Vérifiez les paramétrages réseau

Appuyez sur OK

Le paramétrage réseau est actif.

Indiquez la configuration désirée

esse IP Dynamique	Oui	•
esse IP		
sque de sous réseau		
screlle par défaut		
veur DNS préléné		
veur DNS auxiliaire		
HTTP		
esse MAC		
	Valider	

2. Méthode automatique

Branchez le Sensor Net Connect Wifi sur le port USB de votre PC à l'aide du câble USB / Micro USB

Le fichier Config.txt va s'ouvrir automatiquement. Si ce fichier ne s'ouvre pas automatiquement, vous le trouverez affiché comme un nouveau disque externe. Double cliquez sur ce disque et ouvrez le fichier Config.TXT

Entrez les valeurs correspondantes

- Si vous utilisez des adresse IP dynamique, laissez la première ligne en « DHCP_Enabled: TRUE »
- Si vous utilisez des adresses IP Fixes, modifiez la première ligne en « DHCP_Enabled: FALSE » ? puis entrez les adresses IP du boitier, de la passerelle, du masque de sous réseau, du DNS primaire et secondaire.
- Enregistrez le fichier avant de débrancher le câble.
- Branchez maintenant le Sensor Net Connect sur une prise réseau





3.

4. Méthode sans câble USB

- Branchez le Sensor Net Connect sur son alimentation et sur le réseau
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse
 <u>http://169.254.1.1</u>
- · Ouvrez le lien « Network » dans « System Configuration »
- Entrez le login « admin »
- Et le mot de passe « progesplus »
- Dans la fenêtre suivante, décochez la case « Enable DHCP » et renseignez l'adresse IP

System Configuration 🔻
→ Network
→ WiFi
-> POST Client
→ 1-Wire Interface

	Enable DHCP
IP Address:	169.254.1.1
Gateway:	169.254.1.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Primary DNS:	169.254.1.1
Secondary DNS:	169.254.1.1
HTTP Port:	80
	Save



D. Détection des Sensor Net Connect et des sondes

Ouvrez le logiciel Net Device Manager

.

· Rendez-vous dans la page « Eléments Réseaux »



• Appuyez sur le bouton « Nouveau » pour commencer la détection du Sensor Net Connect

Adres	se IP	•	Nom	20	Adresse MAC	• 1
10,63,63,180		SNC1		00	1E-CO-C5-51-39	
10.63.63.182		PLUGANE	TRACK	D8-	80-39-77-F0-06	
10.63.63.181		SNC2		08-	80-39-C5-F2-02	
10.63.63.184		FOXNET	ONTROLER	54	10-EC-14-A6-BF	
				_		
						10
				_		12
Elément Résea	9.J					
Nom :	SNC1					
Adresse IP		3				
Adresse IP						

- Le ou les Sensor Net Connect présents sur votre réseau sont automatiquement détectés par leur adresse IP ou par leur adresse Mac.
- · Cliquez sur la ligne du Sensor Net Connect que vous voulez configurer.
- Entrez un nom pour ce Sensor Net Connect (exemple : Laboratoire)
- Cliquez sur OK et passez à l'étape suivante

E. Détection automatique des sondes

 Lorsque vous avez ajouté un nouveau Sensor Net Connect, la fenêtre de détection automatique des sondes apparait



- · Cliquez sur OK pour commencer la détection automatique des sondes
- · Dès qu'une sonde est détectée, le système indique son numéro de série et vous propose d'enregistrer la sonde





· Cliquez sur Oui pour continuer

Allez à l'écran Sondes Sensor Net Connect qui vous affiche la liste des sondes détectées

A	5	>	6	()	©;							
Eléments réseaux	Southers Co	Sensor Bet	Sond	les toxilet	Outils							
Elément Réseau	*	Non	2	Numéro Série	* Tenpérature *	Hunidité	Autre Donnée *	Date Heure	Frequence	Statut	Dernière Testative	2
Elément Réseau 0.63.63.180 / SNC1	*	Non	100	Numéro Série 010000023EA7E	* Température * 29.455 °C	Humidité *	Autre Donnée 9 N/A	Date Houre 04/09/2018 15:33	0 min(s)	 Statut OK 	Dernière Testative 01/01/1970/00:00	1
Elément Réseau 10.63.63.180 / 5NC1 10.63.63.180 / 5NC1	*	Non	100	Numéro Série 010000023EA7E 0000006A17512	* Tenpérature * 29.455 °C Input A: 0	Humidité * N/A Input 5 : 1	Autre Donnée 9 N/A N/A	Date Heure 9 04/09/2018 15:33 04/09/2018 15:33	0 min(s) 0 min(s)	OK OK	 Dernière Testative 01/01/1970 00:00 01/01/1970 00:00 	•
Dément Réseau 10.63.63.180 / SNC1 10.63.63.180 / SNC1 10.63.63.180 / SNC1		Nom	100 040 E80	Numéro Série 010000023EA7E 0000006A17512 0000041CFA0328	* Tenpérature * 29.455 °C Input A: 0 22.3125 °C	N/A Input 5 : 1 N/A	Autre Donnie 9 N/A N/A N/A	Date Heure 04/09/2018 15:33 04/09/2018 15:33 04/09/2018 15:33	0 min(s) 0 min(s) 0 min(s)	OK OK OK	 Dernière Testative 01/01/1970 00:00 01/01/1970 00:00 01/01/1970 00:00 	•

F. Entrée des sondes dans Thermotrack-Webserve

- Dans le logiciel Net Device Manager, sélectionnez le numéro de série de la sonde que vous voulez installer. Fait un clic droit et « Copier » le numéro de série
- · Ouvrez Thermotrack-Webserve et créez un Equipement.
- · Dans le champ « Type de sonde » choisissez « Sonde SNC » et collez le numéro de série.

Nom Numéro Série Température Humidité ' 1000100 0400000 E800000 Couper '100010000023EA7E'	Nom de l'équipement *	Test
E800000		
	Type de sonde *	Sonde SNC T°C -
DB00100 📋 Copier la ligne	Num série Sonde *	
Copier la colonne Fr	Fréquence de mesure *	00: <u>C</u> ouper Copier
	Alarmes *	Bas Coller

Entrez ensuite les autres renseignements necessaire à la création d'un équipement

G. Fermeture du logiciel Net Device Manager

Pour éviter les fermetures intempestives, un mot de passe est nécessaire.

Le mot de passe est **netdevice**

Si vous arrêtez le logiciel Net Device Manger, les données continueront à être enregistrées et les alarmes seront envoyées.

L'enregistrement fonctionne en tant que service, c'est-à-dire que même si le logiciel est éteint, les températures sont tout de même enregistrées.



H. Utiliser le Sensor Net Connect sans logiciel Net Device Manager

Il est possible d'utiliser les Sensor Net Connect sans le logiciel Net Device Manager, en les paramétrant pour des envois en POST http.

Ceci vous libéré de l'utilisation d'un PC sur site mais présente quelques contraintes :

- Vous ne devez pas utiliser de proxy sur site
- Vous devez choisir la fréquence de mesure à partir du Sensor Net Connect. Cette fréquence sera la même pour les 2 sondes connectées au Sensor Net Connect. Il ne sera pas possible de modifier depuis Thermotrack-Webserve. Il faudra impérativement que la fréquence entrée dans Thermotrack Webserve soit la même que celle entrée dans le Sensor Net Connect (pour éviter des alarmes de non détection non justifiées)
- Les dates de passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver doivent être connues à l'avance par les serveurs universels de temps (NTP)
- Si le Sensor Net Connect perd sa liaison Internet pendant une période, il n'y aura aucune donnée enregistrée durant cette période

1. Paramétrage du Sensor Net Connect

- 1. Téléchargez et installez le logiciel **Microchip Ethernet Discoverer** à partir du lien <u>http://thermobouton.fr/ftp/plugandtrack/Thermotrack-Webserve/Microchip%20Ethernet%20Discoverer.exe</u>
- 2. Ouvrez Microchip Ethernet Discoverer

Discover Dev	ices		
IP Address	Host Name	MAC Address	Other Info
10.63.63.180	{"NETBos" "PLUGANDTRAC	"MAC": "00-1E-C0-C5-51-39",	"IP" "10.63.63.180".
10.63.63.122	Discovery: Who is out there?		
10.63.63.177	("NETBos": "TBNETCONNEC	"MAC": "00-1E-CO-EA-14-F7",	"IP": "10.63.63.177".
10.63.63.121	("NETBos": "SALLE-SERVEU	"MAC": "00-50-C2-91-81-3A",	"IP": "10.63.63.121",
10.63.63.171	("NETBos": "EDSWIRELESS	"MAC": "D8-80-39-C5-E1-B1".	"IP": "10.63.63.171".
10.63.63.175	("NETBos": "PLUGANDTRAC	"MAC": "00-04-A3-C1-2A-93",	"IP": "10.63.63.175".
10.63.63.65	{"NETBlos": "CUISINE ",	"MAC": "00-1E-C0-0C-EA-65",	"IP" "10.63.63.65".

3. Cliquez sur la ligne désirée. Les informations du Sensor Net Connect sélectionné s'affichent dans votre navigateur Internet



W	① 10.63.63.10	Ó							· 0	4 0	II\ 🖸	=
D PLUG8										Plug&Tra Plug&Tra	ck v2 Enet ck_v2-Enet	
hane 40	10551 * - 4630	nisodan	1060	100000000	110							
Devices Connected:	3		Channel 1	Channel 2	Charmel 3							
Loop Time:	1.104 Sec	Devices:	1	0	2							
Foll Count: Supply Voltage:	4.50	Voltage:	4.75	4.74	4.71							
	Description			ROM ID	Device	Channel	Health*	Value				
		mory .	0100	00600-6A17512	052404	1	7.					
Dust addres	sable switch plus me		1800	00641CFA0328	() 0518820	2	2	L1ºC				
Dual addres Programmat	sable switch plus me ve resolution thermo	rieter	4048	• ************************************				22-12 The 19-0 Th				
Dual addree Programmat Temperat Health ranges from 0 to	sable switch plus re- ve resolution thermo- ure and Humidity Ser 7.0 is disconnected. 7	metar Islar Islaethy	A000	1000002C7876	EDS0005					10	inglish (Nebric)	

4. Dans le menu « System Configuration, choisissez « POST Client » Entrez l'identifiant et mot de passe (par défaut : admin / progesplus)

System Configur	ration 🔻	¢
→ Network		2
	վեր	
> Lock Order	\Box	

Use this page to configure	the automatic sending	of data to an HTTP	server using POST.
----------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

Enable Client:			
POST Header:			
Data Type:	XML 🔻		
URL:	http://www.thermote	ack-webserve.com/php/Post_SNC.ph	р
Period:	900	seconds	
Enable Proxy:			
Proxy URL:	http://myproxy.com:	3080	

- 5. Enable Client et Post Header : Cochez les 2 cases
- 6. URL : copiez / collez l'adresse en fonction de votre fuseau horaire (heure d'hiver)
 - Pour l'heure de Paris : http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_SNC.php
 Pour les autres fuseaux horaires, ajoutez SNC et .php « _UTC » ou « _UTC+ le décal
 - Pour les autres fuseaux horaires, ajoutez SNC et .php « _UTC » ou « _UTC+ le décalage » ou « _UTC-le décalage » par rapport à l'heure UTC. Voir exemple ci-dessous



UTC	http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_SNC_UTC.php
UTC +8	http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_SNC_UTC+8.php
UTC-6	http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_SNC_UTC-6.php

Ne tenez jamais compte de l'heure d'été. Le décalage est géré automatiquement par Thermotrack Webserve

- 7. **Period** : Entrez la fréquence à laquelle le Sensor Net Connect doit envoyer les données. Entrez 900 pour une transmission toutes les 15 minutes Ne pas entrer une valeur inférieure à 300.
- 8. Proxy : Si vous utilisez un proxy ; entrez l'adresse IP et le port
- 9. Cliquez sur « **Save** » pour enregistrer les paramètres

2. Paramétrages des sondes

1. Cliquez sur « Home » pour afficher la liste des sondes connectées au Sensor Net Connect

Horne Adva	meed -	System Configur	atten -	Contact Us				_	
Devices Connected:	3		Channel 1	Channel 2	Channel 3				
.oop Time:	1.194 Sec	Devices:	1	0	2				
Poll Count:	1307978	Errors:	0	0	0				
Supply Voltage:	4.96	Voltage:	4.78	4,77	4,72				
	Description			ROM	ID	Device	Channel	Health®	Value
Dual addres	ssable switch p	lus memory		040000000	6A17512	DS2406	1	7	- 200 Q
Programma	ble resolution t	hermometer		E800000410	CFA0328	DS18820	3	7	1.2 ℃
Temperature and Humidity Sensor			A000100000	02C787E	EDS0065	3	7	22.7 °C, 33.4 %	

2. Double cliquez sur la ligne désirée

Programmable resolution thermometer								
1.2 °C	Temperature: User Byte 1: User Byte 2: Resolution: Power Source:	1.2 °C 15 10 12 255	Device: Health: Channel: ROM ID: Description: Connection Status:	DS18B20 7 3 <u>E80000041CFA0328</u> Programmable resolution thermometer 				

- 3. Faire un triple clic sur le numéro de série de la sonde (ROM ID).
- 4. Copiez le numéro de série (CTRL + C)
- 5. Créez l'équipement associé dans Thermotrack Webserve et dans la zone « Num série Sonde » faites collez (CTRL + V)
- 6. Entrez la fréquence de mesure (doit être identique à celle entrée dans les champs « Period »



Nom de l'équipement *	Test	
Type de sonde *	Sonde SNC T*C	Ψ.
Num série Sonde *	E80000041CFA0328	Annyler
Fréquence de mesure *	00:15	Couper Cogier
Alarmes *	Basse 0	Supprimer
	Haute 0	Iout sélectionner

7. Complétez les autres champs et validez



III. Installation d'un TB Net Connect

A. Installation réseau

1. Avec adresses IP fixes

- Sur le CD ROM, prenez le programme « Microchip Ethernet Discoverer.exe » que vous pouvez directement copier sur votre ordinateur ou que vous pouvez télécharger <u>en cliquant sur ce lien</u>
- Branchez le TB Net Connect directement sur le port Ethernet (prise réseau) de votre PC et exécutez le programme Microchip Ethernet Discoverer. Le TB Net Connect est détecté automatiquement.

Discove 0	ervices			
P Addent 16925411 101161206	HortName EDSDWSERVER EDEDWSERVER	MAC Address 0050 C291 85/4F 0050 AND FOAC	Ottarinia	
)	R	

 Repérez l'adresse IP qui s'affiche dans la fenêtre Microchip Ethernet Discoverer qui s'affiche et paramétrez votre connexion réseau local sur une adresse du même type.

Exemple :

- o Si l'adresse qui apparait dans la fenêtre est 192.168.1.10
- o Paramétrez votre PC avec une adresse de type 192.168.1.20
- Attention : Avant de modifier l'adresse IP de votre PC, pensez à noter celle utilisée jusqu'à maintenant.
- Double-cliquez sur la ligne du TB Net Connect que vous devez configurer. La page suivante s'affiche dans votre navigateur Internet

Josef La Lota (give Josef Latag givenge Joseffer School a Lorg	antes Seterates	n gaine Galille Robbert a	L- s kateres	* (#)				15
EDS DATA S	DDED						Then	mochron# Serve
Develop Development Development Verseld / See Annuel (See Annuel (Cerice Nation Christia	T(94 (66)	80+ 1470/2	Unre Tatestany Sep 12 2010 30 22 44	ad Files	Secul	Lote Mathematics	Constantion Moter DK Arthdy Opdate Rull Opdate Rull 20040
				Taylore to define the lange the stress	n pri pi la conditiona da nature i succional	an a tha tha da an sin An An		Server 121 Veile 2100 00-10 Veile 2010 00-10 <td< td=""></td<>



Utilisez le menu « Web Server ». Le login est « admin », le mot de passe est « progesplus ». Après avoir entré ces données d'indentification, vous obtenez la fenêtre de configuration de l'adresse IP.

- Dans le champ « Host Name » indiquez un nom pour ce TB Net Connect. Exemple TBNC
- o Décochez la case « Enable DHCP
- Entrez les adresses IP fournies par votre administrateur réseau
- o Cliquez sur « Save »

	[]
Device Name:	
User Name:	admin
Password:	•••
Password:	•••
Host Name:	THERMOCHRONSVR
Enable DHCP:	
IP Address:	10.63.63.203
Gateway:	10.63.63.254
Subnet Mask:	255.255.255.0
Primary DNS:	10.63.63.1
Secondary DNS:	194.2.0.20
HTTP Port:	80
	Save

- · Branchez maintenant le TB Net Connect sur votre réseau
- · Re-paramétrez l'adresse IP de votre PC avec l'adresse utilisée précédemment
- Suivez ensuite les instructions dans le paragraphe 14.4

2. Installation avec adresse IP dynamiques (DHCP) :

- Sur le CD ROM, prenez le programme « Microchip Ethernet Discoverer.exe » que vous pouvez directement copier sur votre ordinateur.
- Branchez le TB Net Connect sur une prise réseau et exécutez le programme Microchip Ethernet Discoverer. Le TB Net Connect est détecté automatiquement.

Microchip E	thernet Device Disco	werne		
Discover D	evices			
IP Address	Host Name	MAC Address	Other Info	
169.254.1.1	EDSOWSERVER	00-50-C2-91-60-AF		
10.63.63.205	EDSOWGERVER	00-50-C2-91-80-AE		

- Dans cette fenêtre, double cliquez sur la ligne du TB Net Connect pour ouvrir la page de configuration
- Suivez ensuite les instructions du paragraphe qui suit.

B. Paramétrage du TB Net Connect pour Thermotrack-Webserve



Dans le menu de gauche de la page, choisissez l'option « POST http ». Le login (si demandé) est « admin ». Le mot de passe est « progesplus ». La fenêtre suivant apparait :

Operation Device Overview		POST Client Configuration	
Unread Files Archived Files Mission Help	Use this page to co	nfigure the automatic sending of files to an HTTP server using POST.	
Configuration Web Server FTP Client POST Client Real Time Clinck	Enable: URL:	Intp://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_TbNetConnect.php Save	

- Cochez la case « Enable » et dans le champ URL entrez l'adresse suivante : http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_TbNetConnect.php
- Appuyez sur « Save »

Dans le menu de gauche de la page, choisissez l'option « System » Le login (si demandé) est « admin ». Le login est « progesplus». La fenêtre suivant apparait :

Thermochr	on File Formats				
Binary Hex (HEX)					
Text (TXT):					
Comma Separated Values (CSV):	C (Required fo	r viewing Thermochron data)			
extensible Markup language (XML):	I				
Enable "Mark As Read" Column:	2				
Maximum Files	10				
Year Offset	2008				
Temperature Units:	⊙ Centigrade				
	OFahrenheit				
Action on Data Retrieval	⊙ Do Nothing				
	O Stop Mission				
	O Stop Mission	- Retrieve Data - Start Mission			
	O Stop Mission	if Alarm is Active			
Download Mission Start Delay:	0	Minutes			
Read Interval	0	Hours			
	30	Minutes			
Require Password for All Operation Pages:					
Name:	user				

- Cochez la case eXtentible Markup Language (.XML)
- · Action on Data Retreival : Choisissez la fonction à utiliser lors de la lecture d'un bouton :
 - o **Do Nothing** : Les températures sont envoyées sur Thermotrack-Webserve
 - o Stop Mission : La mission est arrêtée, les données sont envoyées sur Thermotrack Webserve
 - <u>Stop Mission Retreive Data Start Mission</u>: La Mission est arrêtée, les données sont envoyées vers Thermotrack-Webserve, la mission du Thermo Bouton est relancée (les données précédentes sont effacées du Thermo Bouton qui est reparamétré avec les mêmes réglages que précédemment.
 - Stop Mission if Alarm active : La mission du Thermo Bouton sera arrêtée si des alarmes ont été enregistrées.



<u>Pour utilisation avec Thermotrack Webserve, vous devez choisir l'option 1 (Do nothing) ou 3 (Stop Mission – Retreive Data – Start Mission)</u>

- Read Interval : Entrez la valeur 0 dans le champ « hour » et la valeur « 30 » dans le champ « Minutes » Si vous voulez changez cette valeur, vous ne devez pas mettre une valeur supérieure à 59 dans ce champs « Minutes »
- Appuyez sur le bouton « Save »



IV. Sirène d'alarme

A. Installer une sirène

- 1. Branchez la sirène sur une alimentation 230V. Le transformateur doit être réglé en 9V
- 2. Branchez le câble RJ12 sur un port libre d'un Sensor Net Connect. Il est possible d'utiliser une rallonge de 3, 10 ou 25 mètres.

La Sirène peut être branchée sur n'importe quel Sensor Net Connect, même situé sur un autre réseau que celui de la sonde

- 3. Ouvrez le logiciel Net Device Manager
- 4. Sélectionnez le Sensor Net Connect sur lequel vous avez branché la sirène et appuyez sur le bouton « Rech. Sondes » Le numéro de série de la Sirène s'affiche. Ajoutez-la en appuyant sur « Oui »



5. Vous retrouvez le Numéro de série dans la liste des sondes avec Input A : 1

Elément Réseau	•	Nom	٩.	Numéro Série	× 1	Température 🤸
10.63.63.180 / SNC1	Ext	ernal-Temp	E8	0000041CFA0328	22	2.4375 °C
10.63.63.180 / SNC1	Lig	nt_Sensor	DB	00100002B0E7E	N.	/A
10.63.63.180 / SNC1			10	0010000023EA7E	29	9.198 °C
10.63.63.180 / SNC1			04	000000D6A17512	In	put A: 0

6. Copiez le numéro de série en faisant un clic droit.

10.63.63.180 / SNC1	04000000D6A17512	Input A: 0	Input B : 1	N/A
		& Couper		
		1 Copier '04	000000D6A1751	2'

- 7. Dans Thermotrack-Webserve ouvrez la page de configuration d'une des sondes que vous voulez associer à cette sirène et effectuez les 2 opérations suivantes :
 - · Collez le numéro de série de la sirène dans le champ « Num Série Entrée Relais ».
 - · Indiquez la valeur par défaut 1 puis validez.



I Equip	ement actif		
Fridge_	1		
Sonde	SNC T*C		-
286F68	E200000098		
00.01		ы	mm
Basse	2		°C
Haute	ŝ		°C
02:00		hł	cmm
00:00		nt	.mm
127541	060000004		
	Ø Equip Pridge_ Sonde 286F68 00.01 Basse Hauts 02.00 00.00	Ø Equipement actif Pridge_1 Sonde SNC T*C 286F68E200000098 00.01 Basse Pridge 1 200.01 Basse 02.00 00.00	V Equipement actif Fridge_1 Sonde SNC T*C 286F68E20000098 00.01 ht Basse 2 Haute 8 02.00 ht 1275A1D608000004

Note 1: Vous pouvez associer la même sirène à plusieurs sonde

Note 2 : La sirène est câblée pour déclencher à la fois le son (100bd) et les LED Stroboscopiques. Il est possible de ne déclencher que l'allumage des LED. Ouvrez le capot de la Sirène, débranchez le rouge Blanc et connectez le câble blanc

B. Arrêter une sirène

Lorsqu'une sirène se déclenche, il existe 2 possibilités pour l'arrêter

Soit en ou ouvrant la page d'une des sondes auquel la sirène est associée. Cliquez sur le bouton « Stop Relais ». Il peut se passer jusqu'à une minute avant que la sirène ne s'arrête (fréquence de mesure la plus élevée possible)

Période	Paramétrage	🔔 Stop retais
Valeurs 747	💣 Alarmes 🚳	🖉 Evènements 🕖

Soit en ouvrant le logiciel Net Device Manager en en appuyant sur le bouton Stop Relais





V. Capteur d'ouverture de porte

- 1. Branchez la prise RJ12 du capteur sur un port libre d'un Sensor Net Connect. Vous pouvez utiliser une rallonge de 3,10 ou 25 mètres.
- 2. Coller le contact sur l'encadrement de la porte et coller l'autre contact sur la partie mobile de la porte. Vérifiez l'écartement entre les deux contacts lorsque la porte est fermée.



- 3. Ouvrez le logiciel Net Device Manager
- 4. Sélectionnez le Sensor Net Connect sur lequel vous avez branché la sirène et appuyez sur le bouton « Rech. Sondes » Le numéro de série de la Sirène s'affiche. Ajoutez-la en appuyant sur « Oui »



8. Vous retrouvez le Numéro de série dans la liste des sondes avec Input A : 0

Liste	des Sondes :	Ê.		
4	Nom	🔍 Numéro Série	A Température	🔦 Humidite 🔍
		12DE96D6000007	5 Input A: 0	Input B : 1
Exter	nal-Temp	2803FA1C040000E	8 9.6875 °C	N/A

9. Copiez le numéro de série en faisant un clic droit.

12DE96D60006	007		1
		Sélectionner les colonnes •	ſ
			i
	A	Couper	ľ
	ť	Copier la ligne	Ì
	- 11	Conter (12DE06D60000075)	l
	_	Copier 12DE30D00000073	ł
	11	Tout copier	ł

- 10. Ouvrez Thermotrack-Webserve et créer un nouvel Equipement
 - Type de sonde : Indiquez : Sortie Relais
 - · Copiez le Numéro de série du capteur
 - · Indiquez la valeur par défaut : 0
 - Laissez la fréquence de mesure à 1 minute
 - · Indiquez la temporisation avant déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez ensuite valider et indiquer quelles personnes recevront les alertes par SMS, Email, Pop-Up, Sirène.



Paramétrage :		
	Equipement actif	
Nom de l'équipement *	Door_Fridge_1	
Type de sonde *	Sortie Relais	~
Num série Sonde *	12DE96D60000007	
Valeur par défaut *	0	•
Fréquence de mesure *	00:01	hh:mm
Temporisation	00:00	hh:mm
Fréquence de rappel	00:00	hh:mm



VI. Création / Modification des Lieux et Zones

Pour plus de clarté dans les informations et une intervention rapide en cas d'alarme, Thermotrack-Webserve vous permet de classer vos équipements par Lieux et par Zones.



VII. Création / Modification des Equipements

Vous pouvez créer les équipements auxquels vos sondes seront associées.

Pour créer un équipement, vous devez tout d'abord indiquer sa localisation, c'est-à-dire le lieu et la zone dans lesquels il va se situer (lieux et zones que vous avez créés au préalable).

Entrer le nom de vos équipements et le type de sonde (SNC, Thermo bouton, Radio ...).

A. Sonde de température, Humidité, de pression avec Sensor Net Connect ou FoxNet

Pour l'installation d'un Sensor Net Connect ou FoxNet, voir le paragraphe correspondant ci-dessous Entrez le nom de votre Equipement et le type de sonde (température, Humidité)

Liou *	1_VV86	ma		
Zone *	Köcher	б		
O Paramétrage :				
	2 Equip	ement actif		
Nom de l'équipement *	Fridge_3	ž.		
Type de sonde *	Soride	5NC T'C		ÿ
Num série Sonde *	287607	00040000E5		
Fréquence de mesure *	00:15		54	
Alarmes *	Basse	2	1	10
	Haute	10	1	۵,
Temporisation	02:00		M	1.1993
Rannel d'alarme	00:00		1.84	. mes

Ensuite, vous devez entrer les paramètres de la sonde

• Numéro de série

Entrez le numéro de série de la sonde. Le numéro à 16 caractères est inscrit sur la sonde.

Vous pouvez le copier directement depuis le logiciel SNC en faisant un clic droit sur le numéro de série correspondant à la sonde et en choisissant « Copier ».

Revenez dans Thermotrack Webserve, placez-vous dans le champ N° de capteur et faites clic droit puis « coller ».



COPIER DEPUIS LOGICIEL NET DEVICE MANAGER	Coller dans Thermotrack Webserve
Numéro Série 🔍 Température 🔍 Humidite 🔍	
284428AF040 75242400001 Sélectionner les colonnes	Nom de l'équipement * Test
2865D58E060 4	Type de sonde * Sonde SNC T°C
Couper	Num série Sonde *
Copier la ligne	Fréquence de mecure * 00 Couper
Copier '284428AF04000DC'	Copier
	Alarmes * Bas Coller

Fréquence de mesure

Indiquez la fréquence à laquelle vous voulez que le bouton prenne la température. Si vous augmentez cette fréquence, vous augmenterez la durée possible de la mission.

Alarmes hautes, Alarmes basses

Indiquez ici les seuils mini et maxi que la sonde ne devrait pas dépasser.

Temporisation

Indiquez ici la tolérance pour les alarmes. Vous pouvez décider qu'une alarme est non critique si sa durée est inférieure à la temporisation. Dans ce cas, elle apparaîtra en orange dans la liste des alarmes.

Rappel d'alarme

Indiquez à quelle fréquence les alarmes doivent être renvoyées tant qu'elles ne sont pas terminées

Désactiver la justification des alarmes

Si cette case est cochée (cas par défaut), l'alarme sera considérée comme clôturée si seulement la température est redevenue conforme.

Si cette case est décochée, vous devrez justifier chaque alarme. L'alarme sera considérée comme clôturée si la valeur est à nouveau conforme **ET SI** la justification est faite.



Attention : Vous ne recevez pas d'autres alarmes tant que la précédente n'est pas justifiée et que la valeur est revenue à la normale.

Appuyez sur le bouton Valider

B. Capteur 4.20 mA avec Sensor Net Connect

Si vous connectez un capteur à sortie 4.20 mA (CO2, Pression, autres...) indiquez en plus

- · La valeur du capteur à 20 mA
- La valeur à 4 mA
- · L'unité de mesure du capteur



Valeur à 4 mA *	0	Y
Valeur à 20 mA *	100	•
Unité *		

C. Relais / Contact Sec

Le boitier de Relais, permet de suivre l'état d'un Equipement possédant un contact sec (Porte ouverte, fonctionnement normal d'u appareil, etc...

Lors de la création, indiquez le type de sonde « Sortie Relais » et copiez le numéro de série du boitier Relais à partir du logiciel Net Device Manager.

Indiquez ensuite la valeur par défaut du relais 0 ou 1

Réglez les autres paramètres comme pour une sonde

Nom de l'équipement *	Dry-Contact_Contact-Sec	
Type de sonde *	Sortie Relais	-
Num série Sonde *	12DE96D600000075	
Valeur par défaut *	1	-
Fréquence de mesure *	00:01	hh:mm

D. Thermo Bouton et Hygro Bouton

Commencez d'abord par installer le logiciel TBWeb link à partir du lien sur le menu à gauche de la page d'accueil et lancez-le à partir de l'icône sur votre bureau

Télécharger TBWeb Link

1. Création / Modification d'un Equipement avec Thermo ou Hygro Bouton



Dans le menu général de TB Web Link, choisissez le menu « Créer / Modifier Equipement

Cliquez sur Bouton « Détection Bouton ». Le numéro de série et le type de Bouton s'affichent.

Cliquez sur « Créer Nouvel Equipement » ou « Modifier Equipement »

La page correspondante s'ouvre sur le site <u>www.thermotrack-wezbserve.com</u>. Complétez les champs nécessaires.

Résolution : (Boutons 22L et 22T seulement)

Indiquez la résolution souhaitée. Si vous choisissez 0.1°C, vous disposerez d'une mémoire de 4096 points. Si vous choisissez une résolution de 0.5°C, vous disposerez d'une mémoire de 8192 points

Fréquence de mesure

Indiquez la fréquence à laquelle vous voulez que le bouton prenne la température. Si vous augmentez l'intervalle de mesure, vous augmenterez la durée possible de la mission.

Date de la prochaine relève

Indique la date à laquelle vous devez télécharger les données du Thermo Boutons.

Alarmes hautes, Alarmes basses

Indiquez ici les seuils mini et maxi que le Bouton ne devrait pas dépasser

Temporisation

Indiquez ici la tolérance pour les alarmes. Vous pouvez décider qu'une alarme est non critique si sa durée est inférieure à la temporisation. Dans ce cas, elle apparaîtra en orange dans la liste des alarmes.

Compte à Rebours

Indiquez le délai avant démarrage du bouton.

Réécriture sur mémoire pleine

Vous devez IMPERATIVEMENT cocher cette case si vous utiliser le Thermo Bouton avec un TB Net Connect





Périodicité de relève

Indiquez à quelle fréquence le Thermo Bouton doit être lu. Si cette périodicité n'est pas respectée, vous en serez avertis (Vous devez pour cela également créer vos rapport de non relevé. Voir le chapitre « Rapports »).

Désactiver la justification des alarmes

Si cette case est cochée, vous devrez justifier chaque alarme. L'alarme sera considérée comme clôturée si la température est à nouveau conformer ET SI la justification st faite

Si cette case n'est pas cochée, l'alarme sera considérée comme clôturée si seulement la température est redevenue conforme

Retournez dans le logiciel TB Web Link et missionnez le Boutons

Tous les 🔗	1 📳	Joor(s) Du 07/09/201	à 1351	
Tous les	0	🔄 mins	(ToNetConnect)	

0	Missionner le Bouton	Missioner

2. Relève de Thermo Boutons

Pour relever un Thermo Bouton, utilisez le menu « Relève » dans TB Web Link. Placez le bouton sur le lecteur. La courbe s'affiche automatiquement sur Thermotrack Webserve. La mission du Bouton est relancée, la mémoire du Bouton est vidée pour permettre de nouveaux enregistrements.

3. Relance de Mission

A chaque instant, vous pouvez relancer la mission d'un bouton pour effacer les données non pertinentes à bord et commencez l'enregistrement avec une mémoire libre. (Exemple, début de livraison). Les paramètres de mission (fréquence de mesure, etc..) sont conservés intacts.

E. Sirène – Alarme relai



Vous pouvez déclencher une sirène ou active un relais en cas de dépassement des seuils d'alarme.

Quand vous utilisez un tel dispositif, entrez son numéro de série dans la fiche de paramétrage de la sonde et indiquez sa valeur normale (O ou 1, actif ou inactif)

Note : Un même relais ou sirène peut être utilisé pour plusieurs équipements différents

	(K) we note into it.	
Item name *	Fridge-2	
Type of sensor *	SNC Sensor T*C	
Sensor Serial Number*	287EC70D040000E	5
Sample rate *	00.01	hite and
Alarms *	Low 0	1
	High 8	图 *
Alarm delay	02.00	bits min
Alarm reminder frequency	00.00	hh mn
Relay input serial number	12EA2CD600000B	6
Default value	101	
Relay Input serial number Default value	12EA2CD600000B	6

Values 1270

🍼 Alarms 2

🗐 E

Pour arrêter la sirène ou couper le relais en cas d'alarme, ouvrer le graphique d'une des sondes relies et appuyez sur le bouton "stop relai"

Il peut se passer jusqu'à 1 minute avant que la sirène ne se coupe effectivement.

Note : Pour vérifier la valeu	er par défaut du relais,	repérez son éta	at dans le logiciel	Net Device N	Manager
(dans la colonne Températ	ure, lire la valeur Inpu	ıt Ā	Ū.		

📥 Graph

Senso	r list				
~	Name	٩	Serial Number	٩	Temperature 🔍
Temp-	Hygro-Sensor		7E782C00001000A	0	25 °C
RELAY	,		1275A1D6000000	4	Input A: 0



VIII. Paramétrage des envois d'alarmes

Lorsque vous paramétrez une sonde, vous pouvez indiquer les utilisateurs qui recevront les messages d'alarmes, le mode de réception et l'ordre éventuel des envois

Paramétrage :		
	(2) Equipement acti	6
Nom de l'équipement '	Filope_1	
Type de sonde '	Sonde SNC FIC	
Num série Sonde *	20101010000	
Frequence de mesure '	00:04	In.nm
Alarmes *	Basse 2	10 ¹ 10
N	Hada 8	<u>o</u> •0
Temperisation	02:00	in en
Frèquence de rappel	00.00	let mass
Num sèrie Entrée Relais	127541068000084	¢
Valeur par défaut	1	
	Descriver is jus	elicatori des atarm
O Annaler	0	ni -

Dans l'exemple ci-dessous, M. BEL recevra la première alarme par SMS, puis 30 minutes plus tard, M. BELTRANS recevra un rappel par Email, puis 30 minutes encore après, M. Bond recevra un rappel par Pop-Up sur son PC.

Chaque rappel est aussi envoyé à la personne du niveau précédent.

Note : Un maximum de 10 rappels et possible. Au-delà, les personnes ne reçoivent plus de message

🗄 Equipen	፰ Equipement Responsabilités : Fridge_1								
	Fréquence de rappel	00:30		hh:mm					
Utilisateur		Email 🔲	SMS 🔲	Pop-Up 🔲	Alarme 1	Alarme 2	Alarme 3		
BEL Akram			V		V				
Beltran Luis		V							
BOND James							V		



IX. Création / Modification des Utilisateurs

A. Création / modification

Vous pouvez créer des utilisateurs avec lesquels vous pourrez partager vos données. Ils seront soit Utilisateurs, Administrateurs ou Super Administrateurs selon les droits que vous leurs attribuez.

Pour créer un nouvel utilisateur, il vous faut indiquer :

- Nom et prénom
- · Login (que vous ne pourrez plus modifier par la suite)
- Mot de passe et la confirmation du mot de passe
 - Droits (Utilisateur, Administrateur, Super Administrateur)
 - Utilisateurs
 - **§** Un utilisateur peut juste relever les équipements dont il est responsable.
 - § Il ne peut pas créer des utilisateurs, des lieux, des zones ou des équipements.
 - **§** Il n'a pas accès aux équipements des autres lieux et zones.
 - **§** Il sera averti des téléchargements à effectuer et pourra voir le détail des équipements dont il est responsable.
 - o Administrateurs
 - Ils peuvent tout voir et tout faire sur les zones et lieux auxquels ils ont accès et sur les équipements dont ils sont responsables.
 - § Ils peuvent créer de nouveaux utilisateurs seulement.
 - Super Administrateurs
 - **§** Ils peuvent tout voir et tout faire.
- Format de date
- Format de température (C° ou F°)
- · Numéro de portable et son adresse Email pour être averti en cas d'alarmes

Le numéro de portable GSM doit être précédé du signe + et du code pays, le tout sans espace. (Exemple +33612345678

B. Accessibilités

Sélectionner les lieux, et équipements auxquels l'utilisateur aura accès. Dérouler l'arborescence à l'aide des flèches.

Plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès aux mêmes équipements.





You can select which type of alarms a user will receive. For instance, the IT person will receive only alarms in case a sensor is not detected.

C. Responsabilités

Dans cet écran, vous pouvez vérifier toutes les sondes pour lesquelles l'utilisateur doit recevoir les alarmes et par quel biais. Vous pouvez modifier ces paramètres, ajouter des responsabilités pour certaines sondes...

D. Type d'alarmes

Vous pouvez restreindre les envois d'alarme selon le type. Par exemple n'envoyer au responsable réseau que les alarmes de non détection et pas celles de température

Note sur les Alarmes de Non Détection : Elles sont déclenchées au bout de 4 fois la fréquence de mesure avec un minimum de 15 minutes et ne tiennent pas compte des temporisations d'alarmes

E. Calendrier

Vous pouvez n'envoyer les alarmes que certains jours à certaines heures

Jour(s)	De		à		
Du Lundi au Vendredi	▼ 08	• 00	▼ 16	▼ 59	•



X. Tableaux de bord

Les tableaux de bord se créent à partir du menu "Utilisateurs".

Normalisal Holdares N (Rep/News Res. Address/Control +) 0 0_10_10_10_10_10_10_10_10_10_10_10_10_10	= و آرم Antonio Big 174 - Big 170 - Lynnian - 170 - 1746 Line Adgebrum - Angebruck في	0 0 4 8 4 0 🕐 4 7 5 1
Fridge-2 -0.9 °C 17:26	Ambient-Temp-Hum 31.6°C 17:17	servert 28.4 °C 17:17
Fridge 2.1 °C 17:26	17773.1 °C 177330	

Créez un nouvel utilisateur de type "Supervisons" Renseignez les champs demandés et validez.

Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez la ligne de ce nouvel 'utilisateur pour régler les paramètres.

Utilisez le bouton « Param Supervision » et choisissez dans la liste les sondes que vous désirez voir dans votre tableau de bord.

Nom de l'équipement	Visible
∽ 🖕 .Willems	
V 🏷 Kitchen	
Fridge_1	
Fridge_2	V
✓ ► Office_BM	
A Camion-Livraison	
CO2-Sensor	

Cliquez sur le bouton OK+ Aperçu. Le tableau de bord s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez copier l'adresse internet ainsi créée pour l'envoyer à toutes les personnes qui veulent voir ce tableau de bord.

		➡ OK + Aperçu		
Thermotrack	Webserve	× http://www.	.thedata=IZ1nnmZI	× +
🔶 🛞 www.tl	hermotrack-we	bserve.com/php/Board	/Board.php?data=IZ1	nnmZl

Cette adresse peut aussi être mise comme icone sur votre téléphone portable ou votre tablette pour une surveillance rapide à chaque instant



XI. Plans

Vous pouvez voir vos sondes sur des plans.

Ajoutez un plan en sélectionnant une image dans votre bibliothèque (fichier JPEG ou PNG).

Important : Dimensionnez votre image selon votre écran et choisissez la résolution la plus basse possible pour faciliter l'affichage du plan.

Indiquez quel lieu ce plan représente. L'indication d'une Zone est facultative. Indiquez ensuite quelles personnes auront accès à la vue de ce plan et validez.



Placez ensuite les équipements sur l'image

Position des équipements sur le plan :					
Plan : test			Pointeur sur : 45454545		
Zone	Equipement		-{hu		
Elokarsa	45454545	V	\Box		
Elokarsa	FreezerEKU				

Cochez une case et déplacez le point bleu sur l'image et validez

Vous pouvez maintenant ouvrir la page d'accueil par un plan de vos installations





XII. Calibrage

Le calibrage permet de corriger vos sondes en fonction du certificat d'étalonnage.

- Entrez le Numéro de sonde, les dates d'étalonnage et de validité, le nombre de point et la méthode de correction (linéaire recommandée)
- Entrez ensuite les points de référence, les valeurs de la sonde et les incertitudes.
- Appuyez sur OK.
- Les données seront automatiquement corrigées.
- 30 jours avant la date d'expiration, vous recevez une alarme pour vous indiquer de renouveler le certificat d'étalonnage

285EE07F0300002	F:				
Numéro de série	• 205EE07F0300002F	4			
Date d'étalonnage	 18/02/2016 				
Date d'expiration	* 18/03/2016				
Réalisé pr	Mikasi				
Nombre de points	• 3	3			
Type de correction	uniore				
Commentair	e no conment				
Jonnées du certificat o	fétalonnage :				
Etalon "C	Sonde *C	Incertitude			
-20.00	-20.10	0.05			
0.00	0.15	0.06			
	10.00	A 22			



XIII. Envoi automatisés de Rapports PDF

Thermotrack Webserve vous permet de créer 2 types de rapport qui sont envoyés périodiquement par email au format PDF aux personnes que vous désignez

A. Rapport Courbes et Alarmes

Pour créer un nouveau rapport, appuyez sur « nouveau ».

- Entrez le nom du rapport et choisissez les équipements qui vous intéressent.
- Choisissez la période que vous voulez voir sur le rapport (exemple toutes les 1 semaines)
- Entrez l'adresse email du destinataire. Si plusieurs destinataire, séparez les adresses par un point-virgule (;)
- Choisissez à quelle fréquence le rapport doit être envoyé
- Validez votre sélection

Nom*	Weekly Re	port Mikae	(
Afficher les données des *	7		9	demier(s)	Jour(s)
Courbes	12				
Alarmes	98				
Adresses e-mail des destinataires (séparées par des :) *	mf@proge	is com			
Périodicité d'envoi *	Tous les	τ.		(our(a) & partir	du 17/10/2016
Equipements :					
Willems					
Fridge					
Fridge_2					

B. Rapport de non relève de Thermo Bouton

Vous pouvez recevoir un rapport si les Thermo Boutons ne sont pas relevés selon la périodicité de relève que vous avez indiquée dans la fiche de l'équipement.

- Entrez le nom du rapport et choisissez les équipements qui vous intéressent.
- Entrez l'adresse email du destinataire. Si plusieurs destinataire, séparez les adresses par un point-virgule (;)
- Choisissez à quelle fréquence le rapport doit être envoyé
- Validez votre sélection

💷 Graphes & Alarmes 🕥	III Boutons n	on relev	ės 🕕		
Ajouter Rapport					
Nom *	Rapport T	ŝ			
Adresses e-mail des destinataires (séparées par des ;) *	bm@prog	es com d	emo@pro	iges.com	
Périodicité d'envoi *	Tous tes	1	速	jour(s) à partir du	12/10/2016
Equipements :					
└── 😴 🚔 Labsystem └── 🛒 🎓 Szerver-szot └── 😪 🏕 Hordozh	ba ato-fekete				
		Achivier		07	yeuter



XIV. Liste générale des Evénements

Evènements				
Date 🚛	Type d'évènement 🛛 👖	Equipement / Utilisateur	↓î Détails ↓	t
11/10/2016 15:16	Connexion de l'utilisateur	Demo Do Not Modify	Détails	
11/10/2016 12:38	Connexion de l'utilisateur	Demo Do Not Modify	Détails	
11/10/2016 12:20	Modification équipement	Fridge	Détails	
11/10/2016 12:17	Connexion de l'utilisateur	Demo Do Not Modify	Détails	
11/10/2016 11:51	Connexion de l'utilisateur	Demo Do Not Modify	Détails	
10/10/2016 16:32	Connexion de l'utilisateur	Demo Do Not Modify	Détails	

La liste des évènements affiche toutes les actions qui ont été réalisées. Par défaut, il s'agit de la liste des évènements des 24 dernières heures, mais vous pouvez aussi spécifier la période de votre choix.

Vous pouvez également filtrer les évènements par Utilisateurs, Lieux, Zones et Equipements, pour ne voir ainsi que les informations qui vous intéressent.

En cliquant sur « détails », vous pourrez voir la situation avant et après l'évènement.

Type d'évènement :		
Modification équipement		
Auteur		
Do Not Modify Demo - 11/10/2016 16:10		
	Avant	Après
Equipement actif	Oui	Oui
Lieu	1_Willems	1_Willems
Zone	Kitchen	Kitchen
Nom de l'équipement	Fridge_2	Fridge_2
Num série Sonde	287EC70D040000E5	287EC70D040000E5
Fréquence de mesure	00:15	00:10
Temporisation	02:00	02:00
Rappel d'alarme	00:00	00:00
Basse	2 °C	2 °C
Haute	10 °C	10 °C
Désactiver la justification des alarmes	Oui	Oui



XV. Liste générale des Alarmes

Alarmes							0	0	
Nom de l'équipement	Date début	Date fin	Durée	Statut	Valeur	Clôturée	Justification	- 11	
Switches	10/10/2016 13:49	N/A	1 Day, 2 Hours, 23 Minutes	Atame Haute	27.6 °C	Non	Détails		
wacol	21/09/2016 15:07	N/A	2 Weeks, 6 Days, 1 Hour, 5 Minutes	Sonde non détectée	26.7 °C	Non	Détaits		

La liste des alarmes montre :

- l'équipement concerné
- · la date de début et la date de fin de l'alarme relevée
- le statut (alarme haute ou basse)
- si l'alarme a été clôturée ou non (justification)
- la valeur
- · le détail de la justification



XVI. Consultation d'un équipement

Votre page d'accueil indique le nom des équipements crées, la date de la dernière mesure relevée avec la valeur mesurée, les consignes (seuils d'alarme hauts et bas), le statut (Ok ou en alarme) et le numéro de série de la sonde associée à l'équipement.

Les équipements sont classés en Zones et en Lieux.

± ₹					Equipem
Equipements	Date	Valeur	Consignes	Statut	Numéro de série
> > 1_Willems					
🗸 🗁 Kitchen					
Fridge	11/10/2016 11:45	3.5*C	2°C / 8°C	OK	286F68E200000098
Fridge_2	11/10/2016 11:45	1.9°C	2°C / 10°C	OK	287EC70D040000E5
🖓 👺 Outside					
Street_Temp	11/10/2016 11:48	18.8°C	5°C / 25°C	OK	2603FA1C040000E8
- Server room					
Server1	11/10/2016 11:39	30.6°C	15°C / 35°C	OK	1090FAB90108008E
Server2	11/10/2016 11:44	27°C	15°C / 40°C	OK	109F59D501080055
Switches	11/10/2016 11:44	29.3°C	19°C / 27°C	(Alarme Haste)	28541E7E0000008F
🗸 🖕 Jakarta					

En double cliquant sur l'équipement, vous accédez directement aux détails de cet équipement.



Courbe

La courbe montre les températures et les seuils d'alarmes mini et maxi.

Par défaut, la courbe correspond aux données des 24 dernières heures, mais vous pouvez également sélectionner la période de votre choix.

Vous pouvez zoomer sur une période de temps en déplaçant les curseurs. Ce zoom mettra aussi à jour les autres onglets (Liste des valeurs, alarmes, etc....).

Valeurs



Les valeurs vous indiquent la liste des mesures avec le mini, maxi moyenne, la MKT (Mean Kinetic Temperature) et le nombre de mesures

Les valeurs apparaissent en rouge en cas de dépassement du seuil maxi ou en bleu en cas de dépassement du seuil mini.

Alarmes

La liste des alarmes donne le détail de chaque dépassement des valeurs de consigne

Evènements

La liste des Evènements donne le détail de chaque modification des réglages de la sonde (date et heure, paramètre modifié, utilisateur responsable de la modification)

Justifier

Vous pouvez sélectionner une alarme et entrer une justification, c'est-à-dire une action corrective pour clôturer l'alarme.

Bloc-Notes

Vous pouvez ici insérer des notes relatives à l'équipement

Vous pouvez également accéder directement à cet onglet en double cliquant sur un équipement dans la liste des équipements en alarme de la page principale.

A. Modification de la période d'analyse

Par défaut, vous voyez les 24 dernières heures. Pour changer la période, ouvrez le détail d'un équipement et utilisez le bouton « Période »

Ce choix sera actif pour tous les écrans, tant que vous serez connecté

Les 24 dernières	heures				
Du 01/10/2016	à 12:17	au 11/10/	2016 à	12:17	
2 OK					

B. Modification rapide du paramétrage d'un Equipement

Ouvrez le détail d'un Equipement et appuyez sur le bouton « Paramétrage » pour modifier les réglages



